

Instruktion lådcykel

Kom igång!

Slå på systemet

Starta systemet genom att trycka på ON/OFF-knappen (översta knappen till vänster) som sitter på displayen på styret. Då tänds displayen upp.

Välj hjälpnivå

När displayen är på kan du välja önskad hjälpnivå med knapparna plus och minus till vänster på displayen. Starta alltid med den lägsta hjälpnivån och öka upp efterhand.



Det går att välja mellan sju olika hjälpnivåer som alla ger assistans upp till 25 km/h. Skillnaden är att du i nivå 1 måste använda mer egen kraft för att komma upp i 25 km/h. När du väljer nivå 7 så får du mer assistans av motorn och behöver därför använda mindre egen kraft för att komma upp i 25 km/h. Du ser vilken hjälpnivå du har i nedre vänstra hörnet på displayen. Då displayen startas upp kommer man till standardläge 0, vilket är ingen assistans alls.

Börja cykla!

Börja cykla som på en vanlig cykel. Motorn hjälper dig när du börjar trampa. Glöm inte hjälmen! Tänk på att cykeln är betydligt större än en vanlig cykel och därmed tar betydligt mer utrymme när du svänger. Det är också annorlunda att cykla på en trehjulig cykel. Provcykla först där det är lite trafik och utan t.ex. barn där framme. När du ska sluta cykla så välj bort assistansen (läge 0) innan du hoppar av cykeln.

Stäng av systemet

För att slå av systemet tryck på ON/OFF-knappen i 2 sekunder tills displayen slocknar. Om cykeln inte används och du skulle glömma att stänga av displayen stängs systemet automatiskt av efter 10 minuter.

Broms, växlar och belysning

Lådcykeln har ingen fotbroms utan endast handbromsar. Bromsa jämnt med båda bromsarna för bäst effekt. Cykeln har även en parkeringsbroms som sitter vid handbromsen på styrets vänstra sida. Det är en liten knapp som man vrider på samtidigt som man håller inne bromshandtaget. Den kan vara hård att slå till.



Cykeln har 7 växlar. Börja alltid med växeln i ettan eller tvåan. Tänk på att inte byta växel när du står still eftersom växlarna då skadas.

Belysningen tänds du med hjälp av en knapp på displayen.

Batteriet



Till höger på displayen ser du batterikapaciteten. Om batteriet är tomt så behöver batteriet laddas.

Batteriet sitter under pakethållaren. För att kunna ta loss eller sätta i batteriet behöver man låsa upp med nyckel i framkant på batteriet. Slå först av systemet. Det är en särskild nyckel till batteriet.

Batteriet laddas upp med laddaren som följer med elcykeln (du får inte använda någon annan laddare). För god säkerhet ska batteriet laddas i inomhusklimat och under uppsikt (t.ex. inte på natten när du sover). När batteriet är fullt uppladdat, ska laddaren tas ut från vägguttaget och kontakten från batteriet.

Röd LED lyser = Batteriet laddas.

Grön LED lyser = Batteriet är fulladdat

LED blinkar **Grön/Röd** = Fel i laddning. Dra ut sladden från vägguttaget och kontakta Ystad stadsbibliotek.

Hur länge batteriet räcker beror på många olika saker såsom vilket assistansläge du har när du cyklar, utetemperaturen, hur mycket backar du cyklar i och hur ofta du stannar.

Låsa cykeln

Cykeln ska alltid låsas fast med två lås som har var sin nyckel. Börja med extralåset och trä det runt ramen på cykeln och därefter i något fast föremål i omgivningen. Tänk på att inte bara trä runt framhjulet eftersom det inte är stöldsäkert. Lås därefter låset som sitter monterat vid bakhjulet på cykeln.

